

# ANSYS 利用の手引き

---

## Table of contents

---

1. はじめに	3
1.1. 利用できるバージョン	3
1.2. 利用できる機能	3
1.3. マニュアル	3
2. 利用方法	5
2.1. TSUBAMEでの使用方法	5
2.2. Windowsでの使用方法	6
2.3. ライセンス利用状況の確認	6
3. ANSYS Workbenchの基本的な使用方法	7
3.1. 概要	7
3.2. 使用例  Fluent	9
4. ANSYS Fluent使用方法	66
4.1. Workbench経由の起動	66
4.2. Workbenchを経由しない起動	66
4.3. バッチジョブスケジューラーへのジョブ投入	69
5. ANSYS Mechanical使用方法	71
5.1. Workbench経由の起動	71
5.2. Workbenchを経由しない起動	72
5.3. バッチジョブスケジューラーへのジョブ投入	75
6. ANSYS Electronics Desktop使用方法	76
6.1. Workbench経由の起動	76
6.2. Workbenchを経由しない起動	78
6.3. バッチジョブスケジューラーへのジョブ投入	78
6.4. ANSYS EM/HFSSのライセンスエラーの回避方法	79
7. ANSYS Autodyn起動方法	81
7.1. Workbench経由の起動	81
7.2. Workbenchを経由しない起動	82
8. ANSYS Icepak起動方法	83
8.1. Workbench経由の起動	83
9. ANSYS SIwave起動方法	85
9.1. ANSYS SIwave起動方法	85
改訂履歴	86

## 1. はじめに

---

本書は、ANSYSを東京工業大学学術国際情報センターのTSUBAME3で利用する方法について説明しています。また、TSUBAME3を利用するにあたっては、[TSUBAME利用の手引き](#)もご覧下さい。利用環境や注意事項などが詳細に記述されています。

ANSYSの開発元ではANSYSに関するWebページを公開しています。次のアドレスを参照してください。

<http://www.ansys.com/ja-JP/Products>

### 1.1. 利用できるバージョン

---

TSUBAME3で利用可能な最新バージョンについてはTSUBAME計算サービスWebサイトの[アプリケーション](#)ページをご確認下さい。研究に支障がない限り、バグ修正の入っている最新版をご利用下さい。

### 1.2. 利用できる機能

---

TSUBAMEおよび学内配布しているANSYSでは次のリンク先の「ANSYS Academic Multiphysics Campus Solution」が利用可能となっております。

<https://www.ansys.com/academic/educator-tools/academic-product-portfolio>

<https://www.ansys.com/-/media/ansys/corporate/files/pdf/product/academic/academic-products-features-table-2019-v2.pdf>

### 1.3. マニュアル

---

#### 1.3.1. アプリケーションのヘルプ

---

##### 1.3.1.1. Workbench、Mechanical、Fluentのヘルプ

Workbenchのツールバーから、[Help]-[ANSYS Workbench Help]をクリックすると表示されます。

または以下のコマンドを実行して表示することも可能です。GUIで表示されます。

```
$ anshelp
```

デフォルトではオンラインヘルプが参照されますので、ローカルヘルプを参照する場合は

```
$ setlocalhelp  
$ anshelp
```

を実行して下さい。

`setlocalhelp`の実行は最初の一回のみで問題ございません。

##### 1.3.1.2. 電磁界解析のヘルプ

Electronics Desktopのツールバーから、[Help]-[Electronics Help]をクリックすると表示されます。

#### 1.3.2. ANSYS Customer Portal での情報閲覧

---

TSUBAMEのアカウントを持つ東工大の教職員の方は、ANSYS社のサポートページにログインして、FAQ、チュートリアル、ドキュメントを閲覧することが可能です。アクセス方法の詳細は以下のページをご確認ください。

- [ANSYSカスタマーポータル利用について](#)



過去に掲載されていた ANSYS Japan User Service Center は閉鎖され、内容は ANSYS Customer Portal に統合されています。

## 2. 利用方法

### 2.1. TSUBAMEでの使用方法

#### 2.1.1. インタラクティブ実行

[ログイン方法](#)を参考にログインノードにログイン後、[インタラクティブノードを利用したX転送](#)を参考にノードをX転送付きで確保して下さい。  
以下以降の例では、全て計算ノードにログインした状態で行います。  
X転送にはGL対応のXサーバーをご使用ください。

##### コマンド実行例

下記は、2時間接続で、インタラクティブノードとしてr0i0n0が割り当てられた場合の例です。

コマンド実行時に空いているノードがランダムに割り当てられます。特定のノードを指定することはできません。

```
#qrshの実行
$ qrsh -g [TSUBAMEグループ] -l s_core=1 -l h_rt=2:00:00
Thu Sep 21 08:17:19 JST 2017
r0i0n0:~>

r0i0n0:~> module load ansys/R18.2
#以下はANSYS Workbenchの起動例
r0i0n0:~> runwb2
```

#### 2.1.2. ANSYS Workbenchの起動

ANSYSのほぼ全てのソフトウェアはANSYS Workbenchに統合されており、ANSYS Workbench上でモデリング、メッシュ生成、解析、評価などの一連の操作をGUIで行うことが可能です。ANSYS Workbench を起動する場合は、moduleコマンドでANSYSのmoduleをロードしたうえで、以下のコマンドを実行します。

```
$ runwb2
```

終了する場合は[File]-[Exit]をクリックします。

ANSYS Workbenchのコマンドの詳細は、ANSYS Workbench Helpの「Command Line Execution of ANSYS Workbench」をご覧ください。

#### 2.1.3. バッチジョブスケジューラーへのジョブ投入

ジョブの投入方法については、「[TSUBAME3.0 利用の手引き](#)」をご参照ください。

下記がバッチジョブスクリプトの例です。Fluentを例に挙げています。

その他のプログラムで解析を行いたい場合は、最終行のコマンドを使用したいプログラムの実行コマンドに置き換えてください。

詳細は各章の「[バッチジョブスケジューラーへのジョブ投入](#)」をご参照ください。

```
ジョブスクリプトの例 (sample.sh)
#!/bin/bash
#$ -cwd
#$ -l f_node=2
#$ -l h_rt=0:30:0

#moduleのロード (ANSYS18.2の場合)
. /etc/profile.d/modules.sh
module load ansys/R18.2

#作業ディレクトリの指定
export base_dir=$HOME/work

cd ${base_dir}

#ANSYSプログラムの実行 (下記はFluentの例)
fluent -g 3ddp -mpi=intel -cnf=${PE_HOSTFILE} -i sample.jou
```

以下のコマンドでジョブを投入します。

```
$ qsub -g [TSUBAMEグループ] sample.sh
```

## 2.2. Windowsでの使用方法

---

WindowsにインストールしたANSYS Workbenchは以下のように起動します。

例 Windows 7にインストールしたANSYS Workbench 182を起動する場合  
[スタート]-[すべてのプログラム]-[ANSYS 18.2]-[Workbench 18.2]

例 Windows10にインストールしたANSYS18.2を起動する場合  
[スタート]-[ANSYS 18.2]-[Workbench 18.2]

ANSYSのインストールに関しましては、[ソフトウェア学内配布サービス](#)を参考に申請を行って下さい。

## 2.3. ライセンス利用状況の確認

---

以下のコマンドにより確認を行います。

電磁界解析以外 Mechanical/CFD のライセンス利用状況の確認コマンド

```
$ lmutil lmstat -S ansyslmd -c 27001@lice0:27001@remote:27001@t3ldap1
```

電磁界解析のライセンス利用状況の確認コマンド

```
$ lmutil lmstat -S ansoftd -c 27001@lice0:27001@remote:27001@t3ldap1
```


尚、ライセンスの公平な利用のため、下記の制限を適用しております。

<https://www.t3.gsic.titech.ac.jp/node/152>


## 3. ANSYS Workbenchの基本的な使用方法

### 3.1. 概要

ここでは、ANSYS Workbench上でStatic Structural解析を行う場合を例として、Workbenchの基本的な使用方法について解説します。  
ANSYS Workbenchを起動すると下記の画面が表示されます。



Toolboxのリストから使用したいソフトウェアをダブルクリックすると、Project Schematicに解析システム テーブル が起動します。下記は Static Structuralの解析システムを起動した画面です。



各項目のステータスは以下の通りです。

設定済み

記号	状態名	詳細
	Unfulfilled	上流にデータがない状態。上流のセルの操作が必要
	Attention Required	このセルに対し何らかの操作が必要な状態
	Refresh Required	上流のデータに変更があったため更新が必要な状態
	Update Required	更新が未完了な状態
	Up to Date	設定が完了した状態


セルがすべてUp To Dateの状態になるようにセルの上流からGeometry、Models、Setup、Solution、Resultsの順に操作を行っていきます。

Geometry Editorを開き、モデルを作成します。Geometry Editorとして以下が使用可能です。

Linux版 DesignModelerのみ


Windows版 DesignModeler, SpaceClaim direct Modeler

Geometryセルを右クリックし、New DesignModelerをクリックすると、DesignModelerが起動します。



モデルの作成が完了すると、GeometryステータスがUp to Dateになります。





この要領で、Model、Setup、Solution、Resultsの順に操作を行っていきます。

[View]-[Files]をクリックすると、作成されたファイルを確認できます。

Files				
	A	B	C	D
1	Name	Ce...	Size	Type
2	SYS.agdb	A3	2 MB	Geometry File
3	material.engd	A2	24 KB	Engineering Data File
4	SYS.engd	A4	24 KB	Engineering Data File
5	SYS.mechdb	A4	6 MB	Mechanical Database File
6	CAERep.xml	A1	13 KB	CAERep File
7	CAERepOutput.xml	A1	849 B	CAERep File
8	ds.dat	A1	503 KB	.dat
9	file.DSP	A1	1 KB	.dsp
10	file0.err	A1	1 KB	.err
11	MatML.xml	A1	22 KB	CAERep File
12	solve.out	A1	23 KB	.out

### 3.2. 使用例   Fluent

ここでは、流体解析   Fluent   を例に計算の進め方に関する概要を説明します。その他の解析例はマニュアルをご参照ください。


#### 3.2.1. 計算の流れ

モデル作成から、ジョブ実行、結果表示までの一連のフローは次の通りとなっています。

項目	使用するツール
ANSYS Workbenchの起動	ANSYS Workbench
流体解析システムの作成	ANSYS Workbench
流体解析モデルの構築	ANSYS DesignModeler
メッシュ作成	ANSYS Meshing
解析条件の設定・計算の実行・解析	ANSYS Fluent

### 3.2.2. ANSYS Workbenchの起動


ANSYS Workbenchを起動し、Toolboxビューワー 左ペイン のField Flow (Fluent) をダブルクリックします。すると、Project SchematicビューワーにField Flow (Fluent) というラベルの解析システム テーブル が表示されます。



### 3.2.3. 流体解析モデルの構築(DesignModeler)



流体解析モデルの構築を行います。

流体解析システムのGeometryを右クリックし、New DesignModeler Geometry をクリックして ANSYS Design Modelerを起動します。




Linuxの場合は、流体解析システムのGeometryを右クリックし、New Geometry をクリックして ANSYS DesignModelerを起動します。

## Project Schematic



スケールの単位を設定します。


この例ではミリ単位のモデルを構築するため、[Units] ? [Milimeter] を選択します。




形状を作成します。

まず、主管を作成します。


[Create]-[Primitives]-[Torus] を選択します。



トーラス 主管の曲線部分 が作成されます。Tree OutlineにはTorus1という項目が追加されます。





Detail Viewにおいて、Base Y Componentを-1に設定します。




これにより、原点からトーラス先端の円形断面の中心に向かう方向ベクトルが指定されます。同様に、以下を設定します。

Angle: 90  
Inner Radius: 100  
Outer Radius: 200





トラスのセグメントを作成するには、Generateボタン  をクリックします。  
以下のように表示されます。




次に、Extrudeボタン  をクリックします。Tree OutlineにExtrude1が追加され、Details ViewにDetails of Extrude1という項目が追加されます。







Details ViewのDetails of Extrude1のGeometryの「Not selected」の部分を選択します。すると、「Not selected」の部分が[Apply]/[Cancel]の選択ボタンに切り替わります。この状態で、 ボタン Faces選択モード を選択し、モデルの上部表面を選択してApplyをクリックします。




Geometryが「1 Face」となり、選択していた面が青色表示となります。





続いて、Direction Vectorの None (Normal) をクリックします。[Apply]/[Cancel] ボタンが表示されます。


再び  ボタンをクリックしてFacesモードにし、もう一度モデルの上部表面を選択し、この状態で [Apply] をクリックします。




Direction Vectorの値が「Face Normal」と表示されます。



FD1, Depth (>0) に 200 と入力して  **Generate** をクリックします。  
Geometryで選択した面からDirection Vectorで指定したベクトル方向に高さ200mmの円筒が追加されます。



同様の操作でもう一方の面にも同じサイズの円筒を追加します。




次に、側管を作成します。

[Create]-[Primitives]-[Cylinder] を選択します。

Details Viewに追加される Details of Cylinder1の各項目の値を以下のように入力し、Generateをクリックします。

Details View	
<b>Details of Cylinder1</b>	
Cylinder	Cylinder1
Base Plane	XYPlane
Operation	Add Material
Origin Definition	Coordinates
<input type="checkbox"/> FD3, Origin X Coordinate	137.5 mm
<input type="checkbox"/> FD4, Origin Y Coordinate	-225 mm
<input type="checkbox"/> FD5, Origin Z Coordinate	0 mm
Axis Definition	Components
<input type="checkbox"/> FD6, Axis X Component	0 mm
<input type="checkbox"/> FD7, Axis Y Component	125 mm
<input type="checkbox"/> FD8, Axis Z Component	0 mm
<input checked="" type="checkbox"/> FD10, Radius (>0)	12.5 mm
As Thin/Surface?	No

側管が作成されます。



対称性を考慮すると計算量を削減することができます。この設定を行います。


[Tools]-[Symmetry] を選択します。

Tree OutlineのXYPlane を選択します。

Details ViewのSymmetry Plane 1 の [Apply] をクリックします。Symmetry Plane 1の値が「XYPlane」となります。Generate をクリックします。


以下のように対称面が考慮されたモデルとなります。






形状を流体ボディとして指定します。

Tree Outlineの 1 Part, 1 Body > Solid を選択します。



Details ViewのBodyの値を「Solid」から「Fluid」に変更します。


Fluid/Solid の値を「Fluid」に変更します。



Generate をクリックします。


ANSYS DesignModeler を閉じます。

流体解析システムのGeometryセルのステータスが「?」からレ点に更新されていることを確認します。




### 3.2.4. メッシュの作成 ANSYS Meshing


流体解析システムのMeshセルをダブルクリックするか、右クリックし [Edit] を選択します。




Geometryで作成した構造が自動的にロードされます。




Named Selectionを作成します。対称性を考慮したモデルの場合はNamed Selectionを設定する必要があります。モデル構造の広い入口部分を選択します。すると選択した面が緑色に表示されます。




さらに今度は選択した面を右クリックし、[Create Named Selection] を選択します。




Selection Nameダイアログが開きます。ここで、テキストボックスを「Selection」から「velocity-inlet-large」に変更し、OKをクリックしてダイアログを閉じます。




velocity-inlet-large という名前の Named Selection が作成されます。




同様の操作を他の開口部と対称面に対しても行います。











次に、流体ボディのNamed Selectionを作成します。



をクリックして選択フィルタをBodyに変更し、モデルをクリックして選択します。  
さらにモデルを選択した状態で右クリックし、[Create Named Selection] を選択します。




Named Selectionダイアログのテキストボックスに「Fluid」と入力し、[OK]をクリックします。



次に、メッシュ生成パラメーターを設定します。

OutlineのProject/ModelのMeshを選択します。Outlineの下ペインにDetails of "Mesh" が表示されます。




Sizingを展開し、Relevance CenterをFineに変更します。

Details of "Mesh"	
<b>Sizing</b>	
Size Function	Curvature
Relevance Center	Fine
Transition	Slow
Span Angle Ce...	Fine
<input type="checkbox"/> Curvature N...	Default (18.0 °)
<input type="checkbox"/> Min Size	Default (8.551...
<input type="checkbox"/> Max Face Size	Default (8.551...
<input type="checkbox"/> Max Tet Size	Default (1.710...
<input type="checkbox"/> Growth Rate	Default (1.20 )
Automatic Mes...	On
<input type="checkbox"/> Defeature Size	Default (4.275...
Minimum Edge...	2.5e-002 m
<b>Quality</b>	


また、Qualityを展開し、SmoothingをHighに変更します。

<b>Quality</b>	
Check Mesh Qu...	Yes, Errors
<input type="checkbox"/> Target Skew...	Default (0.900...
Smoothing	High
Mesh Metric	None


次に、OutlineでMeshが選択されている状態のまま、モデルを選択します。さらに右クリックし、[Insert]-[Sizing]を選択します。



OutlineにBody Sizingが表示されます。



Body Sizingを選択した状態でDetails of "Body Sizing" ? SizingのDefinition > Element Sizeに 6e-3 と入力します。




今度はOutlineでMesh を選択し、Details of "Mesh" を表示します。

Inflation > Use Automatic Inflation を Program Controlledに変更します。


Details of "Mesh"	
<input type="checkbox"/> Target Skewness	Default (0.900000)
Smoothing	High
Mesh Metric	None
<b>Inflation</b>	
Use Automatic Inflation	Program Controlled
Inflation Option	Smooth Transition
<input type="checkbox"/> Transition Ratio	0.272
<input type="checkbox"/> Maximum Layers	5
<input type="checkbox"/> Growth Rate	1.2
Inflation Algorithm	Pre
View Advanced Options	No
<b>Assembly Meshing</b>	
<b>Advanced</b>	
<b>Statistics</b>	

OutlineでMeshを右クリックし、Updateを選択します。




メッシュが作成されます。





[File]-[Close Meshing] またはウィンドウのxボタンをクリックしてウィンドウを閉じ、Workbenchに戻ります。  
Meshセルにチェックが入っていることを確認します。




### 3.2.5. CFD解析の設定

elbow流体解析システムのSetupセルをダブルクリックし、ANSYS Fluentを起動します。Fluent Launcherダイアログが起動します。OptionsのDouble Precisionにチェックを入れ、[OK]をクリックします。



ANSYS Fluentが起動します。




ツールバーのタブの項目 Setting Up Domain、Setting Up physics、User Defined、Solving、Postprocessing、Viewing、Parallel、Design の操作を順に行っていきます。




[Setting Up Domain]-[Mesh]-[Units] をクリックし、Set Units ダイアログを開きます。

Task Page の [Units] をクリックして開くこともできます。




Quantities に「length」、Units に「mm」を選択し、[Close] をクリックします。


これでスケールが mm に変更されました。




[Setting Up Domain]-[Mesh]-[Check]より、Meshの確認を行います。




ConsoleにMeshチェックの結果が表示されます。エラーが出力されなければ問題ありません。



次に、[Setting Up Domain]-[Mesh]-[Quality]をクリックします。




Meshの品質の検証が行われ、Consoleに結果が表示されます。




次に[Setting Up Physics]-[Models]をクリックし、Energyにチェックを入れます。


[Viscous]をクリックします。




k-epsilon (2 eqn) を選択し、[OK]をクリックします。




[Setting Up Domain]-[Mesh]-[Materials]をクリックし、[Create/Edit]を選択し、Create/Edit Materials ダイアログを開きます。



Nameテキストボックスにwaterと入力の上、Propertiesを以下のように変更して[Change/Create]をクリックします。




以下のウィンドウが表示されたら[No]をクリックします。




[Close]をクリックしてCreate/Edit Materialsウィンドウを閉じます。


Treeビューの Setup > Materials > Fluid > water が追加されていることを確認します。



[Setting Up Domain]-[Mesh]-[Zones]をクリックし、[Cell Zones]を選択します。




Task PageビューにCell Zone Conditionsが表示されます。  
Fluidを選択し、[Edit]をクリックします。




Fluidダイアログが表示されます。  
Material Nameをairからwaterに変更し、[OK]をクリックします。






[Zones]-[Boundaries]をクリックします。




Task PageビューにBoundary Conditionsが表示されます。

velocity-inlet-largeを選択し、[Edit]をクリックします。




Velocity Inletダイアログが表示されますので、下図のように設定します。


```
Velocity Specification Method: Magnitude, Normal to Boundary  
Velocity Magnitude(m/s): 0.4  
Specification Method: Intensity and Hydraulic Diameter  
Hydraulic Diameter (mm): 100
```




[Thermal]タブのTemperature (k)を 293.15に変更し、[OK]をクリックしてVelocity Inletダイアログを閉じます。



同様にvelocity-inlet-smallに関しても設定を行います。



下図のように値を設定します。



Velocity Inlet dialog box showing the Momentum tab. The Zone Name is "velocity-inlet-small". The Velocity Specification Method is "Magnitude, Normal to Boundary". The Reference Frame is "Absolute". The Velocity Magnitude (m/s) is 1.2, set to constant. The Supersonic/Initial Gauge Pressure (pascal) is 0, set to constant. The Turbulence Specification Method is "Intensity and Hydraulic Diameter". The Turbulent Intensity (%) is 5, and the Hydraulic Diameter (mm) is 25. The OK, Cancel, and Help buttons are at the bottom.

Zone Name  
velocity-inlet-small

Momentum Thermal Radiation Species DPM Multiphase Potential UDS

Velocity Specification Method Magnitude, Normal to Boundary

Reference Frame Absolute

Velocity Magnitude (m/s) 1.2 constant


Supersonic/Initial Gauge Pressure (pascal) 0 constant

Turbulence  
Specification Method Intensity and Hydraulic Diameter

Turbulent Intensity (%) 5 P

Hydraulic Diameter (mm) 25 P

OK Cancel Help



Velocity Inlet dialog box showing the Thermal tab. The Zone Name is "velocity-inlet-small". The Temperature (k) is 313.15, set to constant. The OK, Cancel, and Help buttons are at the bottom.


Zone Name  
velocity-inlet-small

Momentum Thermal Radiation Species DPM Multiphase Potential UDS

Temperature (k) 313.15 constant


OK Cancel Help

同様にpressure-outletに関しても設定を行います。




### 3.2.6. 解析

[Solving]-[Solution]-[Methods]をクリックします。




Task PageにSolution Methodsが表示されます。


GradientにGreen-Gauss Node Basedを選択します。



[Solving]-[Reports]-[Residuals]を選択します。




Residuals Monitorsダイアログが表示されます。Plotにチェックが入っていることを確認します。その他はデフォルトのままOKをクリックします。



[Solving]-[Reports]-[Definitions]-[New]-[Surface Report]-[Facet Maximum]を選択します。





Surface Report Definitionダイアログが表示されます。

Nameにtemp-outlet-0と入力します。


Report File及びReport Plotにチェックを入れます。

Frequencyを3に設定します。

Field VariableドロップダウンリストからTemperature及びStatic Temperatureを選択します。

Surfacesリストのうちpressure-outletを選択します。

[OK]をクリックしてダイアログを閉じます。




Treeビューに以下の項目が追加されていることを確認します。


Solution > Report Definitions > temp-outlet-0

Solution > Monitors > Report Files > temp-outlet-0-rfile

Solution > Monitors > Report Plots > temp-outlet-0-rplot




Solution > Monitors > Report Files > temp-outlet-0-rfileをダブルクリックし、Edit Report Fileダイアログを開き、設定を確認します。




デフォルトのまま[OK]をクリックし、ダイアログを閉じます。

Solution > Monitors > Report Files > temp-outlet-0-rplotをダブルクリックし、Edit Report Plotダイアログを開き、設定を確認します。




デフォルトのまま[OK]をクリックし、ダイアログを閉じます。


[Solving]-[Initialization]において、Hybridを選択し[Initialize]をクリックします。





計算実行前に、[Solving]-[Run Calculation]-[Check Case]をクリックして設定が適切かどうかの確認を行います。




自動チェックが行われ、推奨される設定が表示されます。適用する場合は[Apply]をクリックします。





[Calculate]計算を実行します。



計算が完了すると「Calculation complete」と表示されます。






### 3.2.7. ファイルの確認

ANSYS Workbenchによって生成されるファイルは、[View]-[Files]で確認できます。






Files				
	A	B	C	D
1	Name	Ce...	Size	Type
2	elbow-workbench.wbpj		230 KB	Workbench Project File
3	act.dat		259 KB	ACT Database
4	FFF.agdb	A2	2 MB	Geometry File
5	FFF.msh	A3,A4	7 MB	Fluent Mesh File
6	FFF.msldb	A3	7 MB	Mesh Database File
7	FFF.set	A4	200 KB	FLUENT Model File
8	FFF-Setup-Output.cas.gz	A4	3 MB	FLUENT Case File
9	temp-outlet-0-rfile.out	A4	2 KB	FLUENT Report Definition File
10	FFF.ip	A5	8 MB	FLUENT Interpolation Data File
11	FFF-1.cas.gz	A5	3 MB	FLUENT Case File
12	FFF-1-00220.dat.gz	A1	11 MB	FLUENT Data File
13	SolutionMonitor.gz	A5	24 KB	FLUENT Residual File
14	Solution.trn		21 KB	FLUENT Solution Transient File
15	FFF-1-00391.dat.gz	A5	11 MB	FLUENT Data File
16	designPoint.wbdp		53 KB	Workbench Design Point File
17	report.xml		7 KB	.xml

## 4. ANSYS Fluent使用方法

### 4.1. Workbench経由の起動

ANSYS Workbenchを起動し、Toolboxビューワー 左ペイン のField Flow (Fluent) をダブルクリックすると、Project SchematicビューワーにField Flow (Fluent) というラベルの解析システム テーブル が表示されます。




### 4.2. Workbenchを経由しない起動

#### 4.2.1. Fluent Launcherの起動

Workbenchを経由せずにFluent単体で起動する場合は以下のコマンドを実行します。

```
$ fluent
```



#### 4.2.2. Fluentのコマンドライン実行

Fluentを非グラフィカルモードで実行する場合は、-gオプションを付けて起動します。下記は倍精度3Dバージョン 3ddp で起動する例です。対話形式で起動します。

```
$ fluent -g 3ddp
```

バージョンを指定せずに実行すると、起動時にバージョンを聞かれるので、バージョンを指定します。

```
$ fluent -g
/apps/t3/sles12sp2/ismv/ansys_inc/v182/fluent/fluent18.2.0/bin/fluent -r18.2.0 -g
/apps/t3/sles12sp2/ismv/ansys_inc/v182/fluent/fluent18.2.0/cortex/lnamd64/cortex.18.2.0 -f fluent -g (fluent " -r18.2.0 -t0 -path/apps/t3/sles12sp2/ismv/ansys_inc/v182/fluent -ssh")
/apps/t3/sles12sp2/ismv/ansys_inc/v182/fluent/fluent18.2.0/bin/fluent -r18.2.0 -t0 -path/apps/t3/sles12sp2/ismv/ansys_inc/v182/fluent -ssh -cx
r816n7:41295:44615

The versions available in /apps/t3/sles12sp2/ismv/ansys_inc/v182/fluent/fluent18.2.0/lnamd64 are:
2d      2ddp_host  2d_host  3d      3ddp_host  3d_host
2ddp    2ddp_node  2d_node  3ddp    3ddp_node  3d_node
The fluent process could not be started.
version> 3ddp
```

起動後に空白のままEnterを入力すると、実行可能なコマンドが表示されます。

```
>
adapt/          mesh/          surface/
define/         parallel/     switch-to-meshing-mode
display/        plot/        views/
exit            report/
file/           solve/
```

exitコマンドを実行すると終了します。

ケースファイルを読み込む場合は以下の file/read-case コマンドを実行します。

```
> file/read-case [ケースファイル名]
```

圧縮されたケースファイル .cas.gz を指定した際は、自動的に解凍され読み込まれます。

```
> file/read-case test.cas.gz
Reading "\*" gunzip -c \\test.cas.gz\\ "\""...
```

```

116137 mixed cells, zone 4, binary.
243053 mixed interior faces, zone 1, binary.
6692 triangular wall faces, zone 5, binary.
299 mixed velocity-inlet faces, zone 6, binary.
42 mixed velocity-inlet faces, zone 7, binary.
303 mixed pressure-outlet faces, zone 8, binary.
4566 mixed symmetry faces, zone 9, binary.
33992 nodes, binary.
33992 node flags, binary.

```

```

Building...
mesh
materials,
interface,
domains,
mixture
zones,
symmetry
pressure-outlet
velocity-inlet-small
velocity-inlet-large
wall-fluid
interior-fluid
fluid
Done.

```

solve/iterate コマンドを実行し、iteration数を指定すると計算が実行されます。

```

> solve/iterate 10

Initialize using the hybrid initialization method.

Checking case topology...
-This case has both inlets & outlets
-Pressure information is not available at the boundaries.
Case will be initialized with constant pressure

```

iter	scalar-0
1	1.000000e+00
2	3.907615e-04
3	6.732333e-05
4	2.523159e-05
5	6.834765e-06
6	2.817608e-06
7	1.087943e-06
8	6.750243e-07
9	3.066257e-07
10	2.314065e-07

```

hybrid initialization is done.

```

iter	continuity	x-velocity	y-velocity	z-velocity	energy	k	epsilon	time/iter
1	1.00000e+00	5.0827e-03	4.5992e-03	4.7945e-03	3.3285e-05	5.8353e-02	1.7175e+00	0:00:08
2	7.1446e-01	2.5694e-03	2.6195e-03	2.0777e-03	9.3215e-05	3.0466e-02	4.4241e-01	0:00:07
3	5.1827e-01	1.7647e-03	1.8057e-03	1.2629e-03	6.2425e-05	2.2932e-02	1.9660e-01	0:00:05
4	3.3714e-01	1.1950e-03	1.3189e-03	7.4041e-04	4.5222e-05	1.7554e-02	1.2471e-01	0:00:05
5	2.8021e-01	9.6329e-04	1.1613e-03	5.5751e-04	3.6056e-05	1.5045e-02	9.8716e-02	0:00:04
6	2.5221e-01	8.7537e-04	1.1544e-03	5.0437e-04	3.1398e-05	1.3689e-02	7.8452e-02	0:00:03
7	2.3572e-01	8.7127e-04	1.2547e-03	5.2618e-04	2.9495e-05	1.2800e-02	6.8678e-02	0:00:02
8	2.1294e-01	8.2509e-04	1.2549e-03	4.8021e-04	2.8899e-05	1.2074e-02	6.0716e-02	0:00:01
9	2.0470e-01	8.0710e-04	1.2898e-03	4.7904e-04	2.8789e-05	1.1685e-02	5.5494e-02	0:00:01
10	1.9512e-01	7.8337e-04	1.3101e-03	4.8318e-04	2.9167e-05	1.1232e-02	4.8139e-02	0:00:00

ファイルは以下のコマンドで保存することができます。

```

> file/write-case test.cas
> file/write-data test.data

```

バッチ実行を行う際は、上記の操作をリスト化したジャーナルファイル `jou`ファイル を作成しておくと、一連の処理を自動化でき便利です。


ジャーナルファイルの例 `jounal.jou`

```

/file/read-case test.cas.gz
/solve/iterate 10
/file/write-case test.cas
/file/write-data test.dat
exit

```

GUIで行う操作をジャーナルファイルとして保存することも可能です。これを行う場合は、[File]-[Write]-[Start Journal] をクリックしてジャーナルファイルへの出力を開始します。保存先のファイル名を指定して操作を行った後、[File]-[Write]-[Stop Journal] をクリックして停止すると、一連の操作が指定したジャーナルファイルに記録されます。



Fluentをバッチ実行する際のコマンド例は以下の通りです。

```
fluent -g 3ddp -t28 -i journal.jou
```

-tオプションでコア数を指定、-iオプションでjouファイルを指定します。その他のオプションについてはヘルプ `fluent -h` をご覧ください。

### 4.3. バッチジョブスケジューラーへのジョブ投入

SMP並列、MPI並列、及びGPUを使用する場合のバッチジョブスクリプト例を以下に示します。

バッチスクリプト例 SMP

```
#!/bin/bash
#$ -cwd
#$ -l f_node=1
#$ -l h_rt=10:

. /etc/profile.d/modules.sh
module load ansys/R18.2

JOURNAL=rad_a_1.jou
OUTPUT=rad_a_1.out
VERSION=3d

export FLUENT_LM_CHECK_ENABLE=1
fluent -ncheck -mpi=intel -g ${VERSION} -scheduler_pe=${PE_HOSTFILE} -i ${JOURNAL} > ${OUTPUT} 2>&1
```

バッチスクリプト例 MPI

```
#!/bin/bash
#$ -cwd
#$ -l f_node=2
#$ -l h_rt=10:

. /etc/profile.d/modules.sh
module load ansys/R18.2

JOURNAL=rad_a_1.jou
OUTPUT=rad_a_1.out
VERSION=3d

export FLUENT_LM_CHECK_ENABLE=1
fluent -ncheck -mpi=intel -g ${VERSION} -scheduler_pe=${PE_HOSTFILE} -i ${JOURNAL} > ${OUTPUT} 2>&1
```

## バッチスクリプト例 MPI、GPU

```
#!/bin/bash
#$ -cwd
#$ -l f_node=2
#$ -l h_rt=:10:

. /etc/profile.d/modules.sh
module load ansys/R18.2

JOURNAL=rad_a_1.jou
OUTPUT=rad_a_1.out
VERSION=3d
GPGPU=4

export FLUENT_LM_CHECK_ENABLE=1
fluent -ncheck -mpi=intel -g ${VERSION} -scheduler_pe=${PE_HOSTFILE} -gpgpu=${GPGPU} -i ${INPUT} > ${OUTPUT} 2>&1
```


## 5. ANSYS Mechanical使用方法

### 5.1. Workbench経由の起動


ANSYS Workbenchをプラットフォームとして起動を行う場合は、以下のコマンドによりANSYS Workbenchを起動します。

```
$ runwb2
```

Toolboxビュー 左ペイン にモジュールの一覧が表示されており、目的に応じてモジュールを選択します。たとえば、Static Structuralをダブルクリックすると、Project SchematicビューワーにStatic Structuralテーブルが表示されます。このテーブルには、Geometry、Model、Setup、Solution、Resultsというステップがあり、このフローで操作をすすめていく流れとなります。



モデルを入力ファイル(datファイル)として保存する場合は、メニューバーの [Tools]-[Write Input File] から保存します。



Workbenchを使用しない場合の利用方法は、次節以降をご参照ください。


## 5.2. Workbenchを経由しない起動

### 5.2.1. Mechanical APDL Launcherの実行


ANSYS Mechanical APDLをGUIで起動する場合は次のコマンドを実行します。

```
$ launcher
```






設定を確認し、RunをクリックするとANSYS Mechanical APDLが起動します。



「File」 「Exit」で終了します。

尚、Simulation EnvironmentにおいてAnsys Batchを選択すると、バッチモードでの実行が可能です。



詳細はHelpをご覧ください。

## 5.2.2. Mechanical APDLのコマンドライン実行

以下のコマンドを実行するとANSYS Mechanical APDLが対話モードで起動します。

```
$ ansys[version]
```

ANSYS 18.2の場合は以下のコマンドを実行します。

```
$ ansys182
```

入力ファイル datファイル を指定してバッチモードで解析を行う場合はbオプションを付けてコマンドを実行してください。 その他のオプションについてはヘルプをご覧ください。

```
$ ansys182 -b -np 4 -i example.dat
```

## 5.3. バッチジョブスケジューラーへのジョブ投入

SMP並列、MPI並列、及びGPUを使用する場合のバッチジョブスクリプト例を以下に示します。

### バッチスクリプト例 SMP

```
#!/bin/bash
#$ -cwd
#$ -l f_node=1
#$ -l h_rt=0:10:0
#$ -v LD_LIBRARY_PATH=/lib64/oeelision

. /etc/profile.d/modules.sh
module load ansys/R18.2

INPUT=sma_spring.dat
OUTPUT=sma_spring.out
NPROC=28

ansys182 -b -np ${NPROC} -i ${INPUT} -o ${OUTPUT}
```

### バッチスクリプト例 MPI

```
#!/bin/bash
#$ -cwd
#$ -l f_node=2
#$ -l h_rt=0:10:0
#$ -v LD_LIBRARY_PATH=/lib64/oeelision

. /etc/profile.d/modules.sh
module load ansys/R18.2

INPUT=sma_spring.dat
OUTPUT=sma_spring.out
NPROC=56

ansys182 -b -dis -np ${NPROC} -i ${INPUT} -o ${OUTPUT}
```

### バッチスクリプト例 GPU

```
#!/bin/bash
#$ -cwd
#$ -l f_node=1
#$ -l h_rt=0:10:0
#$ -v LD_LIBRARY_PATH=/lib64/oeelision

. /etc/profile.d/modules.sh
module load ansys/R18.2


INPUT=sma_spring.dat
OUTPUT=sma_spring.out
NPROC=28
NGPUS=4

ansys182 -b -np ${NPROC} -acc nvidia -na ${NGPUS} -i ${INPUT} -o ${OUTPUT}
```


## 6. ANSYS Electronics Desktop使用方法

### 6.1. Workbench経由の起動

ANSYS Workbenchを起動し、Toolboxビューワー 左ペイン のMaxwell(2D)、Maxwell(3D)、HFSSなどをダブルクリックすると、Project Schematicビューワーに電磁界解析の解析システム テーブル が表示されます。



GeometryをダブルクリックするとElectronics Desktopが起動します。



「File」 [Close Desktop] で終了します。

## 6.2. Workbenchを経由しない起動

ANSYS Workbench経由ではなく、単体でANSYS Electronics Desktopを使用する場合は、ansysedtコマンドを実行します。オプションを何も指定せずに実行すると、GUIモードで起動します。

```
$ ansysedt
```

ノード内並列 SMP 、ノード間並列 MPI 、GPU利用の場合のコマンド実行例 -autoオプションなし は下記の通りです。詳細はヘルプをご覧ください。

-Helpオプションを付けて実行するとコマンドのオプションを確認できます。

-Batchoptionhelpオプションを付けて実行すると-batchoptionオプションの指定方法を確認できます。

並列計算の場合は、HPC License TypeにPoolを指定する必要があります。

**SMP 1ノード、28コア使用**

```
$ ansysedt -monitor -ng -machinelist num=28 -batchoptions "'Maxwell 3D/HPCLicenseType'=Pool tempdirectory=${TMPDIR}" -batchsolve Project.aedt
```

**MPI 2ノード、56コア使用**

```
$ ansysedt -monitor -ng -machinelist num=56 -batchoptions "'Maxwell 3D/HPCLicenseType'=Pool tempdirectory=${TMPDIR}" -distributed "includetypes=Variations,Frequencies,Transient Solver" -batchsolve Project.aedt
```

**GPU 1ノード、28コア使用、GPU有効**

```
$ ansysedt -monitor -ng -machinelist num=56 -batchoptions "'HFSS/HPCLicenseType'=Pool 'HFSS/EnableGPU'=1 tempdirectory=${TMPDIR}" -distributed "includetypes=Variations,Frequencies,Transient Solver" -batchsolve Project.aedt
```

## 6.3. バッチジョブスケジューラーへのジョブ投入

SMP並列、MPI並列、及びGPUを使用する場合のバッチジョブスクリプト例を以下に示します。

なお、これらの例は -auto オプションを使用した場合の例になります。

バッチスクリプト例 SMP -autoオプションを使用する場合、-autoオプションを使用しない場合は、[「Workbenchを経由しない起動」](#)のコマンド例をご参照ください。

```
#!/bin/bash
#$ -cwd
#$ -l f_node=1
#$ -l h_rt=1:0:0

. /etc/profile.d/modules.sh
module load ansys/R18.2

INPUT=Project.aedt
OUTPUT=Project.out
NPROC=28
MACHINELIST=`awk -v np=${NPROC} '{print $1 ":-1:" np ":90%"}' ${PE_HOSTFILE} | tr '\n' ',' | sed -e "s/,,$//g"`

ansysedt -monitor -ng -auto -machinelist list="${MACHINELIST}" -batchoptions "'Maxwell 3D/HPCLicenseType'=Pool tempdirectory=${TMPDIR}" -distributed "includetypes=Variations,Frequencies,Transient Solver" -batchsolve ${INPUT} > ${OUTPUT}
```

**バッチスクリプト例 GPU**

```
#!/bin/bash
#$ -cwd
#$ -l f_node=1
#$ -l h_rt=12:0:0

. /etc/profile.d/modules.sh
module load ansys/R18.2

INPUT=Project.aedt
OUTPUT=Project.out
NPROC=28

. /etc/profile.d/modules.sh
module load ansys/R18.2

ansysedt -monitor -ng -machinelist num=${NPROC} -batchoptions "'Maxwell 2D/HPCLicenseType'=Pool 'Maxwell 2D/EnableGPU'=1 tempdirectory=${TMPDIR}" -batchsolve ${INPUT} > ${OUTPUT}
```

バッチスクリプト例 MPI -autoオプションを使用する場合。-autoオプションを使用しない場合は、[「Workbenchを経由しない起動」](#)のコマンド例をご参照ください。

```
#!/bin/bash
#$ -cwd
#$ -l f_node=2
#$ -l h_rt=12:0:0

. /etc/profile.d/modules.sh
module load ansys/R18.2

INPUT=Project.aedt
OUTPUT=Project.out
NPROC=28
MACHINELIST=`awk -v np=${NPROC} '{print $1 ":-1:" np ":90%" }' ${PE_HOSTFILE} | tr '\n' ',' | sed -e "s/,$/g"`

ansysedt -monitor -ng -auto -machinelist list="${MACHINELIST}" -batchoptions "'Maxwell 3D/HPCLicenseType'=Pool tempdirectory=${TMPDIR}" -distributed
"includetypes=Variations,Frequencies,Transient Solver" -batchsolve ${INPUT} > ${OUTPUT}
```


## 6.4. ANSYS EM/HFSSのライセンスエラーの回避方法

ansys/20.1以降でANSYS ElectronicsやHFSSの一部機能を使用すると以下のエラーが発生することがあります。


```
Failed to enable feature using current license settings. Note that Pro, Premium, Enterprise licenses are available on your server.
```

これはANSYSのライセンス更新に伴いライセンス形態が変更になったことに起因するもので、回避するためには以下を実行して下さい。

1. クライアントPC側で、ANSYS Electronics Desktopを起動します。
2. メニューの[Tools]-[Options]-[General] Optionsをクリックします。



1. [Use Electronics Pro,Premium,Enterprise product licensing]にチェックを入れます。







## 7. ANSYS Autodyn起動方法

### 7.1. Workbench経由の起動

ANSYS Workbenchを起動し、Toolboxビュー 左ペイン のComponent Systems > Autodynをダブルクリックすると、Project SchematicビューワーにAutodynというラベルの解析システム テーブル が表示されます。



SetupセルをダブルクリックするとAutodynが起動します。



「File」 Close Autodynで終了します。

## 7.2. Workbenchを経由しない起動

以下のコマンドを実行するとAutodynが起動します。 R18.2の場合

```
$ autodyn182
```


バッチモードで起動する場合はファイル名とサイクル数を指定してください。

```
$ autodyn182 -I[filename] -C[num_of_cycles]
```


## 8. ANSYS Icepak起動方法

### 8.1. Workbench経由の起動

ANSYS Workbenchを起動し、Toolboxビューワー 左ペイン のコンポーネントシステム内のIcepakをダブルクリックすると、Project SchematicビューワーにIcepakというラベルの解析システム テーブル が表示されます。



SetupをダブルクリックするとIcepakが起動します。




「ファイル」 「閉じる」で終了することができます。

## 9. ANSYS SIwave起動方法

### 9.1. ANSYS SIwave起動方法

下記コマンドを実行するとGUIが起動します。



「FILE」 EXITで終了します。

非グラフィカルモードでソルバーを実行する場合は以下siwave\_ngコマンドをご使用ください。

## 改訂履歴

---

改定日付	内容
2024/02/16	「4.3. バッチジョブスケジューラーへのジョブ投入」の例の修正
2021/02/03	ローカルヘルプの使い方を追記
2021/01/14	サポートページが利用できない旨注記
2020/04/30	X転送に関する記載を修正
2019/11/29	「1.2. 利用できる機能」のリンクを修正
2019/08/21	mkdocs版作成
2018/04/18	文章構成を変更 GPUの利用例を追記
2017/10/05	初版